

# M-CR603 追加機能説明書

Marantz製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 操作の際は、製品に付属の取扱説明書と一緒に読んでください。

24ページ: **変更**

## メニューマップ

設定項目	詳細項目	説明	
Network		パーティーモードを開始 / 終了します。	
	Party Mode	Party Mode Function	パーティーモードの有効 / 無効を設定します。
		Party Start Level	パーティーモードのボリュームを設定します。
	Other Network	Zone Management *	同じネットワークに接続されている製品の状態を最大 10 台まで表示し、操作します。

\* 項目名が変更になりました。

## 追加

## パーティーモード機能

同じネットワークに接続されているパーティーモード機能を搭載した製品間で、同じネットワークオーディオ(インターネットラジオ、ミュージックサーバーまたは iPod)を同時に楽しむことができます。

パーティーモードは、1 台のオーガナイザー(親機)と最大 4 台のアテンディー(子機)で構成します。

ある 1 台がオーガナイザーとしてパーティーモードを開始すると、パーティーモード機能を有効にしている最大 4 台の機器が自動的にアテンディーとしてそのパーティーに参加することができます。パーティーモード機能を利用するには、あらかじめ“Party Mode Function”を“ON”に設定する必要があります。

## □パーティーモード機能の設定

- 1 [MENU] を押す。**  
ディスプレイにメニューを表示します。
- 2 △▽ で“Network”-“Party Mode”-“Party Mode Function”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。**  
“P-Mode Function”メニューを表示します。
- 3 △▽ で“On”または“Off”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。**
  - On** パーティーモード機能が有効になります。
  - Off** パーティーモード機能が無効になります。

## □オーガナイザー(親機)としてパーティーモードを開始する

- 1 [MENU] を押す。**  
ディスプレイにメニューを表示します。
- 2 △▽ で“Network”-“Party Mode”-“Start Party”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。**
  - ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。
  - 入力ソースは自動的に“Music Server”に切り替わり、アテンディー(子機)が自動的に選ばれます。
- 3 好きな曲を再生する。**

## パーティーモードを終了するとき

- 1 [MENU] を押す。**  
ディスプレイにメニューを表示します。
- 2 △▽ で“Network”-“Party Mode”-“Stop Party”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。**  
メニュー画面に“Exit Party Mode?”が表示されます。
- 3 △▽ で“Yes”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。**  
“Attendees P.Off”を表示します。
- 4 △▽ で“Yes”または“No”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。**
  - Yes** アテンディー機器の電源を切ってパーティーモードを終了します。
  - No** アテンディー機器の電源を切らないでパーティーモードを終了します。

## □アテンディー(子機)としてパーティーモードに参加する

- オーガナイザーがパーティーモードを開始すると、自動的に最大 4 台がアテンディーとして選ばれますので、操作は必要ありません。
- アテンディーになると、ディスプレイに **Party Mode Attendee** を表示します。入力ソースは自動的に“Music Server”に切り替わり、オーガナイザーと同じネットワークオーディオの再生を楽しむことができます。
- アテンディーが 4 台に満たない場合は、後からパーティーモードに参加することもできます。パーティーモードに参加する場合は、以下の操作をおこなってください。

- 1 [MENU] を押す。**  
ディスプレイにメニューを表示します。
- 2 △▽ で“Network”-“Party Mode”-“Start Party”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。**
  - ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。

## アテンディー(子機)から選曲するとき

パーティーモードを開始すると、アテンディー(子機)のディスプレイに“Party Mode Attendee”を表示後、オーガナイザー(親機)の再生情報を表示します。



パーティーモード表示    アテンディー表示

- 1 ◀を押すと、オーガナイザー(親機)の入力ソースを表示します。
- 2 △▽を押して入力ソースを切り替え、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。
- 3 △▽を押して再生したい項目を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。

## パーティーモードを終了するとき

- 1 [MENU]を押す。  
ディスプレイにメニューを表示します。
- 2 △▽で“Network”-“Party Mode”-“Stop Party”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。  
メニュー画面に“Exit Party Mode?”が表示されます。
- 3 △▽で“Yes”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。  
この場合、他の機器のパーティーモードは継続しています。



パーティーモードでは、“USB”のご利用はできません。  
同じネットワーク内でオーガナイザーは1台のみです。新たにパーティーモードを構成する場合は、一旦パーティーモードを終了してください。

## □パーティースタートレベルの設定

パーティーモードを開始するときの音量レベルを設定します。

- 1 [MENU]を押す。  
ディスプレイにメニューを表示します。
  - 3 △▽で“Network”-“Party Mode”-“Party Start Level”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。
- |           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Last      | パーティーモードが開始される前と同じ音量でパーティーモードを開始します。 |
| 00        | 常時消音でパーティーモードを開始します。                 |
| 01 ~ 60dB | お好みの音量でパーティーモードを開始します。               |



パーティースタートレベルはパーティーモード機能がオンのときのみ設定できます。

## 追加

### ゾーンマネージメント機能

“Network” - “Other Network” - “Zone Management”メニューに、“Device Control”の項目を追加しました。

“Device Control”では、手順3で選択した機器のネットワーク機能(インターネットラジオなど)の操作を本機からおこなえます。



ゾーンマネージメント機能は、ゾーンマネージメント機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。

### ご注意

選択している機器の音量を本機で調節することはできませんが、音量レベルは表示しません。音量の上げすぎにご注意ください。

- 1 [MENU]を押す。  
ディスプレイにメニューを表示します。
- 2 △▽を押して、メニューの“Network” - “Other Network” - “Zone Management”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。  
•同じネットワークに接続されている製品の状態を、最大10台まで表示します。
- 3 △▽を押して機器を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。
- 4 △▽を押して“Device Control”を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押す。  
本機のディスプレイに、相手先のネットワークメニューを表示します。
- 5 △▽、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または▷を押して、お好みの曲を選ぶ。  
•操作のしかたは、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。