



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

marantz®

AV Pre Tuner **AV7705**

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide /
Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... /
Lea esto primero....

**Please do not
return this unit to
the store.
If you need help...**

Check our AVR setup tips online
Us.Marantz.com/SetupTips
Ca.Marantz.com/SetupTips

Call for Assistance
1-855-ONE-Marantz (USA)
1-855-663-6272
1-800-668-0652 (Canada)

Monday – Friday 10:00AM to 10:00PM E.S.T
Saturday 12:00PM to 8:00PM E.S.T






Bienvenido

Gracias por elegir un presintonizador Marantz.

En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su presintonizador.

Antes de empezar

Elementos requeridos para la instalación

| | | |
|---|--|--|
|  TV |  Cable RCA Cable XLR |  Altavoces / Cable para altavoz |
|  Cable HDMI |  Amplificador de potencia | |















Opcional

| | |
|--|--|
|  Cable LAN |  Enrutador Wi-Fi |
|--|--|



- Al conectar esta unidad a un dispositivo que es compatible con las funciones de Deep Color, 4K y ARC, utilice un "High Speed HDMI cable with Ethernet" que lleve el logo de HDMI.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja

| | |
|---|--|
| Guía de inicio rápido  | Antena interior de FM  |
| Instrucciones de seguridad  | Antena AM de cuadro  |
| Nota sobre radio  | Micrófono de calibración de sonido  |
| Garantía (para EE. UU./para CANADÁ)  | Soporte del micrófono de calibración de sonido  |
| Etiquetas de cables  | Mando a distancia (RC037SR)  |
| Presintonizador  | Pilas R03/AAA  |
| Cable de alimentación  | Antenas externas para conexión Bluetooth/inalámbrica  |



- El soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado resulta muy útil durante la calibración del altavoz. Usar su propio trípode o el soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado le permite configurar los ajustes automáticamente al entorno de escucha óptimo, proporcionando un rendimiento excepcionalmente alto.


Importante: Antenas Externas

Las antenas externas extraíbles son necesarias para la conexión Bluetooth y de red inalámbrica. Asegúrese de conectar las antenas antes de intentar utilizar las funciones Bluetooth o Wi-Fi del AV7705.

❑ Conexión de las antenas externas para la conexión Bluetooth/inalámbrica

Para cada una de las dos antenas:

- ① Coloque la antena de manera uniforme sobre el terminal de antena situado en la esquina superior izquierda o derecha del panel trasero.
- ② Gire la antena en sentido horario hasta que esté completamente conectada. No apriete en exceso.
- ③ Gire la antena hacia arriba para la mejor recepción posible.



Configuración

El proceso de configuración consta de cuatro pasos.

1 Instalación de las pilas en el mando a distancia


2 Conexión del presintonizador, el amplificador de potencia y la TV

3 Seguir el asistente de configuración en pantalla

4 Descarga de las aplicaciones para móviles





1

Instalación de las pilas en el mando a distancia



2 Conexión del presintonizador, el amplificador de potencia y la TV


- 1) Coloque el pre-sintonizador y el amplificador de potencia cerca de su televisor y conecte el cable de alimentación.



2) Conecte el presintonizador a la red doméstica


LAN con cable

Conecte un cable Ethernet (no incluido) entre su presintonizador y su enrutador de red.




LAN inalámbrica

Al conectarse a una LAN inalámbrica (Wi-Fi), siga las instrucciones en "Conexión de las antenas externas para la conexión Bluetooth/inalámbrica" y conectar las antenas.





3) Conecte el presintonizador al TV con un cable HDMI



ARC (Audio Return Channel) :


Si su TV es compatible con ARC, esta puede enviar audio al presintonizador cuando esté utilizando las fuentes de vídeo incorporadas de su TV (sintonizador de TV, servicios de transmisión en tiempo real Smart TV, etc...). ARC requiere que se habilite HDMI CEC en su TV. Consulte el Manual del usuario de su TV para recibir instrucciones sobre como configurar HDMI CEC. Tenga en cuenta que algunos fabricantes de TV utilizan otros nombres para la función HDMI CEC.

4) Encienda el TV



Mando a distancia del TV


5) Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV



Mando a distancia del TV

6) Encienda el presintonizador

- Pulse  para encienda el presintonizador.



7) Verifique la conexión


- Asegúrese de que puede ver esta pantalla en el TV.



Si no se visualiza esta pantalla, vuelva atrás para intentar de nuevo los pasos en la secuencia recomendada.

3 Seguir el asistente de configuración en pantalla

El asistente de configuración le guiará por los pasos de conexión y configuración del amplificador de potencia y los componentes con su presintonizador Marantz. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.



4 Descarga de las aplicaciones para móviles

Descargue las aplicaciones “HEOS” y “Marantz 2016 AVR Remote” para disfrutar de una plena experiencia de entretenimiento en casa. Se necesita la aplicación HEOS para acceder a la música online a través del Presintonizador.

HEOS



La aplicación HEOS le permite explorar, navegar y reproducir música de muchos servicios de streaming o de su propia biblioteca de música.



Marantz 2016 AVR Remote




Controle su nuevo Presintonizador con la Marantz 2016 AVR Remote App más reciente. El control de volumen, la selección del modo de sonido y la configuración avanzada están siempre a un solo toque de distancia.



Manual del usuario

- Para obtener más información, visite www.marantz.com.
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento.

manuals.marantz.com/AV7705/NA/ES/



Manual en línea

A screenshot of the Marantz website's manual page for the AV7705. The page features the Marantz logo in the top left corner. In the top right, there is a language dropdown menu set to 'Español', a home icon, a search icon, and a 'Contenido' link. On the left side, there is a vertical navigation menu with the following items: 'Visión de conjunto', 'Conexiones', 'Reproducción', 'Ajustes', 'Consejos', and 'Apéndice', each with a downward-pointing chevron. Below this menu is a 'Descargar PDF' button with a PDF icon. The main content area on the right has the heading 'Manual WEB' in large orange letters, followed by 'Presintonizador AV' and 'AV7705' in black. Below the text is a high-quality photograph of the black Marantz AV7705 receiver. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: 'Presintonizador AV Copyright © 2018 DMM Holdings Inc. All Rights Reserved.'



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.