

## ENGLISH

**How to make HDMI Audio Playback settings (page 19)**

There are two ways to output the HDMI Audio signal input to this unit to output through the connected speakers and to output HDMI signal to TV.

- The default setting is "OFF".
- Set the output destination as follows.

 **How to make settings**

Make settings as per "1-2 HDMI AUDIO OUT" in page 19 of the operations manual.

**OFF** Plays back the audio through the speakers connected to this unit.

**ON** Plays back the audio through TV connected to the HDMI output connector of this unit.

## FRANCAIS

**Réglages de la lecture audio HDMI (page 19)**

L'entrée du signal audio HDMI peut être émise de deux façons vers cet appareil : émission par les enceintes raccordées et émission du signal HDMI par le téléviseur.

- Le réglage par défaut est "OFF".
- Définissez la destination en sortie comme suit.

 **Réglages**

Effectuez les réglages conformément à la section "1-2 HDMI AUDIO OUT" page 19 du manuel d'utilisation.

**OFF** le son est émis par les enceintes raccordées à cet appareil.

**ON** le son est émis par le téléviseur raccordé au connecteur de sortie HDMI de cet appareil.

## DEUTSCH

**Vorgehensweise beim Festlegen von HDMI-Audiowiedergabeeinstellungen (Seite 19)**

Es gibt zwei Möglichkeiten, den HDMI-Audiosignaleingang an dieses Gerät auszugeben: die Ausgabe über die angeschlossenen Lautsprecher oder die Ausgabe des HDMI-Signals an das Fernsehgerät.

- Die Standardeinstellung ist "OFF".
- Legen Sie das Ausgabeziel folgendermaßen fest.

 **Festlegen der Einstellungen**

Nehmen Sie die Einstellungen gemäß "1-2 HDMI AUDIO OUT" auf Seite 19 der Betriebsanleitung vor.

**OFF** Gibt das Audiosignal über die Lautsprecher wieder, die an das Gerät angeschlossen sind.

**ON** Gibt das Audiosignal über das Fernsehgerät wieder, das an den HDMI-Ausgangsanschluss dieses Geräts angeschlossen ist.

## NEDERLANDS

**Instellingen voor weergave van HDMI-audio (blz. 19)**

U kunt het met dit toestel ontvangen HDMI-audiosignaal op twee manieren weergeven; via de aangesloten luidsprekers of weergave van het HDMI-signaal via de TV.

- De fabrieksinstelling is "OFF".
- Kies de instelling voor de gewenste manier.

 **Instellen**

Stel in als aangegeven bij "1-2 HDMI AUDIO OUT" op blz. 19 van de gebruiksaanwijzing.

**OFF** Weergave van het geluid via de luidsprekers die met dit toestel zijn verbonden.

**ON** Weergave van het geluid via de TV die middels de HDMI-uitgangs aansluiting van dit toestel is verbonden.

## ESPAÑOL

**Cómo configurar los ajustes de reproducción de audio HDMI (página 19)**

Hay dos modos de emitir la entrada de la señal de audio HDMI a esta unidad: emitir por los altavoces conectados y emitir la señal HDMI a un televisor.

- El ajuste predeterminado es "OFF".
- Ajuste el destino de salida del siguiente modo.

 **Cómo configurar los ajustes**

Configure los ajustes según "1-2 HDMI AUDIO OUT", en la página 19 del manual de funcionamiento.

**OFF** Reproduce el audio por los altavoces conectados a esta unidad.

**ON** Reproduce el audio por el TV conectado al conector de salida HDMI de esta unidad.

## ITALIANO

**Procedura di impostazione della riproduzione audio HDMI (pagina 19)**

Sono possibili due modalità di uscita del segnale audio HDMI dell'unità, vale a dire attraverso i diffusori collegati o verso il segnale di uscita HDMI del televisore.

- L'impostazione predefinita è "OFF".
- Impostare la destinazione di uscita nel modo seguente.

 **Procedura di impostazione**

Eeguire le impostazioni secondo le istruzioni della sezione "1-2 HDMI AUDIO OUT", a pagina 19 del manuale delle istruzioni.

**OFF** Riproduce l'audio attraverso i diffusori collegati all'unità.

**ON** Riproduce l'audio attraverso il televisore collegato al connettore di uscita HDMI dell'unità.

## SVENSKA

**Hur man gör inställningar för HDMI-ljuduppspelning (sidan 19)**

Det finns två sätt att mata ut HDMI-ljudsignalen som matas in till den här enheten; genom anslutna högtalare och genom att mata ut HDMI-signalen till TV:n.

- Standardinställningen är "OFF".
- Ange utmatningsdestination enligt följande.

 **Så gör du inställningar**

Gör inställningarna enligt "1-2 HDMI AUDIO OUT" på sidan 19 i bruksanvisningen.

**OFF** Spelar upp ljudet genom högtalarna som är anslutna till enheten.

**ON** Spelar upp ljudet genom TV:n som är ansluten till anslutningen för HDMI-utmatning på enheten.

## 中文简体字

**如何进行 HDMI 音频播放设定 (19 页)**

有两种方式可以将输入至本机的 HDMI 音频信号进行输出, 即通过连接的扬声器输出或将 HDMI 信号输出至电视机。

- 默认设定为 "OFF"。
- 请按如下方式设定输出目的地。

 **如何进行设定**

按照使用手册第 19 页的 "1-2 HDMI AUDIO OUT" 进行设定。

**OFF** 通过与本机相连的扬声器播放音频。

**ON** 通过与本机 HDMI 输出接头相连的电视机播放音频。